

Návod na obsluhu sušiaku ELVIS

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Výrobok nie je určený na používanie deťmi mladšími 8 rokov, osobami s obmedzenými fyzickými či psychickými schopnosťami, alebo osobami, ktoré nie sú oboznámené s týmto výrobkom a návodom k nemu. Takéto osoby môžu výrobok používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a riadne oboznámené s výrobkom a jeho návodom. Je potrebné zabezpečiť, aby deti nemali priamy kontakt s výrobkom bez dohľadu dospejlej osoby, pravidlo platí aj pre čistenie a údržbu.

Výrobok je nutné používať iba v súlade s účelom, pre ktorý bol vyrobený, podľa priloženého návodu.

S ohľadom na bezpečnosť nedovoľte deťom s výrobkom manipulovať a zamedzte ich kontakt s elektrickou zástrčkou. Sušiak je nutné inštalovať tak, aby sa najnižšia hrejivá časť nachádzala mimo dosahu detí, tzn. min. 60 cm nad podlahou.

Je nutné brať do úvahy, že povrch zapnutého sušiaku môže byť horúci a pri dotýkaní môže hroziť riziko obarenia. Je zakázané spoliehať sa na konštrukciu ako nosný prvak a používať ho napr. ako rebrík.

Elektrická zástrčka je pevne nainštalovaná k sušiaku - v prípade poškodenia je nutné vykonať výmenu u výrobcu. V tomto prípade odpojte zariadenie z elektriny a kontaktujte svojho predajcu.

Nevyberajte kábel so zástrčkou z tela sušiaku a zabráňte vniknutiu cudzích telies alebo kvapalín dovnútra.

Neodborná manipulácia alebo úprava môže ohroziť zdravie alebo život užívateľa.

V prípade použitia dodatočných elektrických predmetov ako termostaty, časovače, predlžovacie káble a pod., Musia tieto splňať normy dané štátom.

Pred čistením vonkajších častí sušiaku je nutné odpojiť ho z elektrickej zásuvky alebo vypnúť od zdroja elektrickej energie. Je zakázané výrobok namáchať alebo ponárať do vody.

Zariadenie sa musí nachádzať vo vzdialosti min. 60 cm od vane, umývadla, výlevky, sprchovacieho kúta, bazénu a pod.

1. OBSAH BALENIA

Elektrický sušiak s inštalovanou elektrickou zástrčkou

Montážna sada s montážnym návodom

Návod na obsluhu

2. ÚČEL A OBLASŤ POUŽITIA

Elektrické sušiaky nenaplnené kvapalinou slúžia na sušenie uterákov alebo častí oblečenia prepratých vo vode. Môžu byť zároveň využité ako dodatkový zdroj tepla v miestnosti. Zariadenie je nutné inštalovať v miestnostiach s vlhkosťou zodpovedajúcej obytným priestorom, kde im nemôže hroziť korózia z hľadiska vysokej vlhkosti vzduchu. Teplota na povrchu sušiaku pri plnej prevádzke neprekračuje 60 ° C, pokiaľ nie je teleso zakryté alebo vystavené ešte ďalším teplotným vplyvom.

3. KONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Telo sušiaku je vyrobené z práškovo lakovanej nerezovej ocele. Zdrojom tepla je vykurovací kábel, nainštalovaný vnútri korpusu sušiaku. Teleso nie je naplnené žiadnou kvapalinou.

Napájanie: 220-240 V, 50/60 Hz

Výkon a stupeň krytie: 50 W, IPX4

Trieda ochrany I. (Napájací kábel obsahuje uzemňovací vodič, vyžaduje pripojenie do zodpovedajúcej zásuvky.)

Rozmer: 480x330x45mm

Dĺžka prívodného kábla: 1,5 m

4. PODMIENKY UMIESTNENIA A MONTÁŽE

Montáž

Sušiak je určený pre montáž na stenu. Konštrukčné prvky, na ktoré je sušiak pripojený, musia byť stabilné a musia umožňovať pevné namontovanie úchytov. Odľahčené konštrukcie (sadrokartón a pod.) je potrebné pred montážou zosilniť na požadovanú nosnosť. Presný návod na montáž je pripojený u montážnej sady.

Nároky na umiestnenie a podmienky inštalácie:

- Zariadenie sa musí nachádzať vo vzdialosti min. 60 cm od vane, umývadla, výlevky, sprchovacieho kúta, bazénu a pod.
- Najnižšia hrejúca časť sa musí nachádzať mimo dosahu detí, tzn. min. 60 cm nad podlahou.
- Zariadenie nesmie byť montované bezprostredne pod zásuvkou; tá musí byť na mieste umožňujúce rýchle vypojenie kábla. Musí byť vybavená ochranným zariadením podľa platných noriem.
- Napájací kábel sa nesmie dotýkať povrchu hrejúcich častí.

Pred zapojením do elektrickej siete je nutné:

Dôkladne vyňať výrobok z obalu a skontrolovať, či na ňom nezostali prichytené nejaké časti balenia. Obaly uchovávajte v mieste nedostupnom pre deti, niektoré časti obalov môžu byť pre deti nebezpečné. Skontrolovať, či sú parametre elektrického pripojenia zhodné s parametrami výrobku a či je zásuvka pripojená cez prúdový chránič. Skontrolovať zástrčku a prívodný kábel (v prípade akéhokoľvek poškodenia výrobok nezapínajte a kontaktujte predajcu).

5. ZAPOJENIE DO SIETE A REGULÁCIA

Zástrčku sušiaku pripojte do zásuvky, v tú chvíľu je zariadenie zapnuté a zahrieva sa. Vypnutie sa vykonáva odpojením zástrčky zo zásuvky.

6. PREVÁDZKA

Výrobok je nutné používať iba v súlade s účelom, pre ktorý bol vyrobený, podľa priloženého návodu a podľa platných predpisov.

Sušiak je určený pre sušenie textílií praných vo vode, nesmie sa na ňom sušiť produkty nasiaknuté horľavinami. Sušené textílie nesmú byť vodou nasiaknuté tak, že by voda stekala po povrchu telesa.

Teplota nezakrytého povrchu sušiaku neprekračuje 60 ° C. Prikrytie sušiaku spôsobí nárast teploty, tá sa odvíja od rozmeru a hrubosti sušeného materiálu. Tu je nutné brať do úvahy informáciu o teplote žehlenia na

výrobnom štítku textílie. Odevy označené (max. teplota 150 °C) alebo (max. teplota 200 °C) môžu visieť na sušiaku bez obmedzenia. V prípade nižších povolených hodnôt je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť, aby sa textília neprichytila na povrch telesa.

7. ÚDRŽBA

Pred čistením výrobku je nutné výrobok odpojiť od zdroja elektrickej energie, pred manipuláciou odporúčame vybrať vidlicu zo zásuvky. Povrch sušiaku musí byť chladný.

Po povrchu telesa nesmie pri čistení stekať voda, umytie vykonajte navlhčenou mäkkou handričkou alebo hubkou. Nepoužívajte agresívne, korozívne alebo brúsne prostriedky, ani ostré predmety. Na záver je nutné utrieť výrobok čistou vodou a nechať dôkladne vyschnúť.

Lakové časti (korpus) a plastové časti (uchytenie) umyte vodou a jemným čistiacim prostriedkom (napr. na umývanie riadu), chrómové časti umyte jemným čistiacim prostriedkom alebo prostriedkom určeným na chrómové povrhy.

8. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom (viď

symbol na balení). Za účelom ich správnej likvidácie ich odovzdajte na k tomu určených zbernych miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (viď www.elektrowni.cz). Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete prívod odrezať, spotrebič tak bude nepoužiteľný.

9. OCHRANA ZDRAVIA

Sušiak neobsahuje látky kvalifikované ako človeku nebezpečné či zdravie ohrozujúce.

10. NORMY A PREDPISY

Výrobok spĺňa legislatívne požiadavky EÚ a je označený značkou zhody