

## Használati utasítás az ELVIS törölközőszárítóhoz

### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

A termék használata 8 éves kor alatti gyerekeknek, csökkent fizikai vagy mentális képességekkel rendelkezőknek, és akik nem ismerik a termék használati útmutatását nem ajánlott. Az ilyen személyek olyan egyén felügyelete alatt használhatják a terméket akik, felelősek a biztonságért és jól ismerik a terméket és annak használatát. Szükséges biztosítani azt, hogy felnőtt felügyelete nélkül gyermek ne legyenek közvetlen kapcsolatban a termékkel ez érvényes karbantartás és tisztítás esetében is. A terméket céljának megfelelően kell használni a használati utasítás alapján.

A biztonság érdekében ne engedje, hogy gyermek kezelje a terméket és kerülje, hogy elektromos csatlakozóval érintkezzen.

A törölközőszárítót úgy kell üzembe helyezni, hogy a legalsó hőt kibocsájtó rész a gyerekektől elzárva helyezkedjen el ún. min. 60 cm-re a padlótól.

Számításba kell venni, hogy a bekapcsolt szárító felülete forró lehet és érintésével fennáll a forrázás veszélye. A szerkezetre támaszkodni, tartó elemként, vagy létraként használni tilos.

Az elektromos csatlakozó a szárítóhoz stabilan van rögzítve - meghibásodása esetén a gyártóhoz kell fordulni cseréért. Ebben az esetben húzza ki a készüléket a konnektorból és keresse fel értékesítőjét.

Ne szerelje le az elektromos csatlakozó kábelt és dugaszolóaljzatot a szárítótétről, és akadályozza meg, hogy más testek, vagy folyadék jusson a termékbe. Szakszerűtlen kezelése, módosítása veszélyeztetheti a felhasználó egészségét vagy életét.

További elektromos elemek, mint a termosztátok, időzítők, hosszabbító kábelek stb. használatakor meg kell felelniük az adott állam normáinak.

A törölközőszárító felületének tisztítása előtt húzza ki a konnektorból a csatlakozót vagy kapcsolja le az áramforrásról. A termék áztatása vagy vízbe mártása tilos.

**Beüzemeléskor min. 60 cm távolságnak kell lennie a kádtól, mosdótól, kiöntőtől, zuhanykabintól, medencétől stb.**

### 1. A CSOMAG TARTALMA

Elektromos törölközőszárító elektromos csatlakozóval felszerelve  
Szerelő csomag szerelési útmutatóval  
Kezelési útmutató

### 2. CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET

A folyadékkal nem feltöltött elektromos szárítók törölköző szárítására, kimosott (vízben) ruhák szárítására alkalmasak. A helyiség kiegészítő hőforrásként is használható. A berendezést olyan helyiségekben kell felszerelni, amelyek lakótereknek megfelelő páratartalommal rendelkeznek, ahol nem lehetnek kitéve a magas páratartalomnak, ami korróziót okozhat.

A szárító felületi hőmérséklete teljes értékű működés közben nem haladja meg a 60 ° C-ot, kivéve, ha a fűtőtest le van takarva vagy más hőmérsékleti hatásoknak van kitéve.

### 3. FELÉPÍTÉS ÉS TECHNIKAI ADATOK

A hőellátást a fűtővezeték biztosítja, ami a szárítóttestbe van telepítve. Fűtőtest nincs folyadékkal töltve.

**Feszültség:** 220-240 V, 50/60 Hz

**Teljesítmény és vízállósági besorolás:** 50W, IPX4

**Védelem osztálya:** I. (A tápkábel földelő vezeték tartalmaz, a megfelelő aljzathoz kell csatlakoztatni.)

**Méret:** 480x330x45mm

**Kábel hossza:** 1,5 m

### 4. ELHELYEZÉS ÉS FELSZERELÉS FELTÉTELEI

#### Felszerelés

A szárító falra szerelve használható. A szárító rögzítéshez szükséges elemeinek stabilnak kell lennie, annak érdekében, hogy a tartó elem erősen rögzíthető legyen. Felszerelés előtt a könnyű szerkezeteket (gipszkarton stb.) meg kell erősíteni annak érdekében, hogy megfelelő teherbírást biztosítson. Pontos szerelési utasításokat a szerelőcsomaghoz csatolva találja.

#### Elhelyezési követelmények és telepítési feltételek:

- Beüzemeléskor min. 60 cm távolságnak kell lennie a kádtól, mosdótól, kiöntőtől, zuhanykabintól, medencétől stb.
- A legalsó hőt kibocsájtó rész a gyerekektől elzárva helyezkedjen el, ún. min. 60 cm-re a padlótól.

- A készüléket tilos közvetlenül a konnektor alá felszerelni, a gyors konnektorból való eltávolítást biztosítsuk az elhelyezéskor. Az érvényes szabályoknak megfelelő védőfelszereléssel kell felszerelni.
- A tápkábel nem érintheti a fűtőelemek felületét.

#### **Az elektromos hálózatra történő csatlakozás előtt szükséges:**

Alaposan távolítsa el a csomagolást a termékről és ellenőrizze, hogy nem maradt e bármilyen csomagolás a terméken. A csomagolást gyermekektől elzárva tárolja, a csomagolás egyes részei gyerekek számára veszélyesek lehetnek.

Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozáshoz szükséges feltételek megfelelnek a termék paramétereinek, valamint a konnektor csatlakoztatva van-e az áramvédő kapcsolóhoz.

Ellenőrizni a konnektort és a tápkábelt (sérülés esetén ne kapcsolja be a terméket, és vegye fel a kapcsolatot az eladóval).

### **5. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS ÉS SZABÁLYOZÁS**

Dugja be a szárító dugóját a konnektorba, és állítsa a kapcsolót "I" helyzetbe. Ezen a ponton a készülék be van kapcsolva és melegszik. A kikapcsoláshoz a kapcsolót „0” állásba kell állítani.



### **6. MŰKÖDÉS**

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően, a mellékelt utasításoknak és a hatályos előírásoknak megfelelően szabad használni.

A szárító vízben mosott textíliák szárítására készült, nem szárítható rajta gyúlékony anyagokkal átitatott termékekre.

A szárítandó textíliák nem lehetnek annyira átitatva, hogy a víz folyjon lefelé a test felületén.

A szárító fedetlen felszíni hőmérséklete nem haladja meg a 60 ° C-ot. A szárító bevonása növeli a hőmérsékletet, amely a szárított anyag méretétől és durvaságától függ. Itt figyelembe kell venni a szövet címkéjén a vasalási hőmérsékletre

vonatkozó információkat. A  (max. hőmérséklet 150 ° C) vagy  (max. hőmérséklet 200 ° C) jelöléssel ellátott ruházat korlátozás nélkül lóghat a szárítón. Alacsonyabb megengedett értékek esetén ügyeljen arra, hogy a szövet nem tapadjon a fűtőtest felületéhez.

### **7. KARBANTARTÁS**

A termék tisztítása előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból. Javasoljuk, hogy manipuláció előtt húzza ki a dugót a konnektorból. A szárító felületének hűvösnek kell lennie.

Tisztítás közben a víz nem folyhat le a fűtőtest felületén, nedves, puha kendővel vagy szivaccsal mossa le. Ne használjon agresszív, maró vagy súroló termékeket vagy éles tárgyakat. Végül törölje le a terméket tiszta vízzel, és hagyja alaposan megszáradni.

Mossa le a festett részeket (test) és a műanyag alkatrészeket (tartozékok) vízzel és enyhe mosószerrel (pl. mosogatószer), és mossa le a króm alkatrészeket enyhe tisztítószerrel vagy krómozott felületekre alkalmas tisztítószerrel.

### **8. KÖRNYEZETVÉDELEM**

A használt elektromos vagy elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni (lásd a



jelzést a csomagoláson). A helyes ártalmatlanítás érdekében adja át őket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen megkapják őket. A termék helyes likvidációja hozzájárul az értékes természeti erőforrások megtakarításához és megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Ha a készüléket véglegesen le kívánja selejtezni, akkor ajánlott az áramellátás lekapcsolása után elvágni a tápkábelt, ezáltal a készülék használhatatlan lesz.

### **9. EGÉSZSÉGVÉDELEM**

A szárító nem tartalmaz az emberi egészségre veszélyesnek besorolt anyagokat.

### **10. SZABVÁNYOK ÉS RENDELKEZÉSEK**

A termék megfelel az EU jogszabályi követelményeinek, és megfelelőségi jelöléssel van ellátva .