



Návod na montáž:

1. Připravte si horní uchycení (9) a poličku (6), vyšroubujte krytky (4).
2. Připravte si krytky (4) a krytku (5), nástěnný držák tyče (10) a nástěnný držák poličky (2).
3. Do zdi vyvrtejte tři otvory podle obrázku A, vložte hmoždinky (1) do otvorů a na stěnu upevněte nástěnný držák tyče (10) a nástěnný držák poličky (2), upevněte pomocí šroubů (3).
4. Na trubku (7) nasadte jezdec (8) a poličku (6), našroubujte krytku (5), poté na trubku (7) nasadte horní uchycení.
5. Upevněte posuvnou tyč do horního uchycení (9) a poličky (6). Na horní uchycení (9) našroubujte krytku (4) a držák poličky (6).
6. Namontujte ruční sprchu (11) na sprchovou hadici (12), nakonec ruční sprchu (11) vložte do jezdc (8).
7. Obrázek A ukazuje celý výrobek v sestaveném stavu.

1202-25

SAPHO

UBC s.r.o.

Mělnická 87, 250 65 Líbeznice, Česká republika

Tel: +420 283 090 760 | Fax: +420 283 090 751

E-mail: sapho@sapho.cz | Internet: www.sapho.cz