

## **CA-40401**

Šablony na silikonové spáry – pro jejich utěsnění a tvarování, ochrana proti bakteriím a plísním

Vhodné pro všechny tmely

**Návod k použití:** Odstraňte starý silikon pomocí nožíku nebo škrabky. Při odstraňování plesnivého tmele si nasadte ochrannou masku. Při čištění povrchů citlivých na poškrábání (akryl nebo plast) použijte chemický odstraňovač silikonu. Po vyčištění zvolte správný utěsňovací profil a aplikujte silikon v délce 60-120 cm. Šablonu přitiskněte pevně ke spáře (v rohu se musí těsně dotýkat obou kolmých stran) a pomalým plynulým pohybem ji táhněte po vrstvě silikonu – vždy pouze **hladkou (nezkosenou) stranou**. Nový úsek začněte před místem, kde jste skončili a proces opakujte.

Při spárování rohů začněte nejdřív vertikální spárou a nechte materiál vytvrdit. Poté upravte horizontální spáry, začínějte vždy v rohu.

**Důležité:** Po použití očistěte šablonu papírovou utěrkou.