



UK

Before installing the washbasin, create a drip edge on its bottom side. Using silicone sealant, apply a thin stripe as close as possible to the washbasin edge. Water flowing over the washbasin edge won't leak onto the furniture.

CZ

Před instalací umyvadla vytvořte zespodu umyvadla odkapávací hranu. Pomocí silikonového tmelu naneste co nejbližší okraji umyvadla slabou vrstvu. Voda stékající přes okraje umyvadla tak nezateče do nábytku.

DE

Tragen Sie vor der Installation so nah wie möglich auf der untere Kante des Waschbeckens mit Silikonpistole ein dünnes Streifen Silikon ein, so erschaffen Sie eine Abtropfkante und vermeiden dass Wasser in inneren des Schrank tropft.

HU

Vigyen fel egy réteg szaniter szilikont körben a mosdó alsó peremére közel a széléhez. Majd a mosdót helyezze rá a bútorra, nyomja rá és a bútorlap ill. mosdó között kitüremkedő felesleges szilikont egyenletesen kenje/távolítsa el. Így a mosdó oldalán lecsorgó víz nem okoz kárt a bútor felületén.

PL

Przed Instalacją umywalki nanieście na jego spodniej krawędzie cienki pasek warstwy silikonu, tak utworzycie Państwo swojego rodzaju okapnik po którym sciekająca woda nie będzie kapać do wnętrza mebli.

FR

Avant l'installation de lavabo, appliquez un mince filet de silicone sur le bord inférieur du lavabo. Vous obtiendrez ainsi une étanchéité parfaite et évitez que l'eau ne rentre dans le meuble.

SK

Pred inštaláciou umývadla vytvorte zospodu umývadla odkvapkávaciú hranu. Pomocou silikonového tmelu naneste čo najbližšie okraju umývadla slabú vrstvu. Voda stekajúca cez okraje umývadla tak nezatečie do nábytku.

LT

Prieš montuodami praustuvą, suformuokite apsauginį kraštą praustuvo apačioje. Naudodami silikoninį hermetiką, plona juoste apjuoskite praustuvo dugną, kaip galima arčiau praustuvo dugno išorinio krašto. Vanduo, nutekantis nuo praustuvo krašto viršuje, nepateks į baldų vidų.

NL

Voordat u de wasbak plaatst dient u een kit rand aan de onderzijde te maken. Breng een dunne streep aan, zo dicht mogelijk bij de rand van de wasbak, met behulp van een siliconenkit. Water dat stroomt langs de rand van de wastafel zal niet lekken op het meubilair.

HR

Prije ugradnje umivaonika potrebno je s njegove donje strane kreirati okapnicu. Pri samom rubu umivaonika potrebno je nanijeti tanak sloj silikona koji će spriječiti slijevanje vode niz namještaj.