

#### Důležité

Sprchové sedátko bylo navrženo pro umístění do sprchového koutu nebo nad vanu. Musí být namontováno na pevnou stěnu nebo jiný pevný povrch. Plocha stěny musí být rovná. Povaha a konstrukce zdi musí poskytovat pevné uchycení pro šrouby držící sprchové sedátko.

Výška upevnění sprchového sedátka do značné míry závisí na výšce uživatele, bude obvykle někde mezi 450-550mm nad dnem sprchové vaničky nebo vany.

#### Standardní upevnění:

Materiál pro standardní připevnění: Hmoždinka 10mm, šroub 8x60mm

Vhodné pro: železobeton R 250

Pro jiné typy zdi je potřeba upevňovací techniku zjistit u stavebního projektanta.

Nehodí se pro lékařské nebo rehabilitační prostředí.

#### Čištění a údržba

1. Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, benzín nebo ředidlo.
2. Doporučujeme k čištění používat běžné detergenty pro domácnost. Po vyčištění důkladně opláchněte vodou.
3. Pro odstranění případných minerálních usazenin doporučujeme octový roztok (25%) nebo běžný ocet v domácnosti.
4. Pro čištění a údržbu nepoužívejte běžné sprchové gely a mýdla.

#### Záruka 2 roky

Záruka se nevztahuje na instalaci provedenou do nevhodného materiálu.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením.

