


NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

R5018 RHAPSODY vanová baterie s připojením do podlahy, výška 1077 mm, chrom



Otáčením rukojetí se spouští voda, která se následně mění od studené po teplou.

 : Otočením rukojetí doprava vytéká voda přes hubici.

 : Otočením rukojetí doleva vytéká voda do ruční sprchy.