


## TC202

### TECTO stropní ventilátor axiální s časovačem, 20W, potrubí 100mm, bílá


Tento ventilátor je vybaven časovačem, který umožňuje nastavení požadovaného času doběhu. Ventilátor se spustí sepnutím spínače. Po jeho vypnutí ventilátor běží dál po stanovenou dobu a pak se vypne. Pro správné fungování časovače musí být ventilátor zapnut alespoň 1 minutu. Doběhový časovač je možné nastavit v rozsahu 1 – 25 minut.

(Pro nastavení časovače použijte knoflík A na obrázku níže.)



#### A.) Připojení s osvětlením

##### Schéma zapojení



#### B.) Připojení bez osvětlení

##### Schéma zapojení

