

## **DE - Technische Montage- und Wartungsanleitung GR190\_**

**Die Montage sollte von einem Fachmann ausgeführt werden !**

- |   |  |
|---|--|
| ① Ausschnitt für das Spülbecken GR190_.                   |  |
| ② Die ausgeschnittene Fläche mit Silikonkitt bestreichen. | ⑤ Gebrauchte als transparente Silikon-Dichtstoff |
| ③ Die Klammern an die Küchenspüle festschrauben.          | ⑥ Die Ränder entfernen überschüssiges Silikon    |
| ④ Sink an der Trägerplatte                                |  |

### **ANWENDUNG UND REINIGUNG VON KÜCHENSÜLBECKEN AUS SILIGOR-Material**

- Scharfe Gegenstände sollten nicht mit der Oberfläche des Spülbeckens in Berührung kommen.
- Es wird empfohlen, keine heißen Gefäße (über 180°C) direkt im Becken abzustellen.
- Für die tägliche Reinigung sind feuchte Reinigungsschwämme (Glitzi, Vileda ....) und einfache Flüssigreiniger (Cet, Pril ....) zu benutzen.
- Hartnäckige Flecken, Spuren von Töpfen und Geschirr sind mit der rauen Seite eines Reinigungsschwamms und gewöhnlichen Reinigungsmitteln zu entfernen (Arf, Cif, Cilit ...).
- Wasserstein ist mit entsprechenden Reinigungsmitteln zur Entfernung von Kalkablagerungen zu behandeln. Wasserstein kann das Entfernen der Flecken von der Oberfläche des Küchenspülbeckens erschweren.
- Die Oberfläche nach der Reinigung mit Wasser abspülen und trocken reiben.

**REKLAMATIONEN, DIE ALS FOLGE UNSACHGEMÄSS AUSGEFÜHRTER MONTAGE ENTSTEHEN, WERDEN VOM HERSTELLER NICHT ANERKANNT !**

## **GB - Technical Instructions for Installation and Maintenance of GR190\_**

**Installation should be performed by a qualified tradesperson !**

- |   |  |
|---|--|
| ① Cutout for kitchen sink GR190_.           |  |
| ② Use silicon and apply to the cut surface. | ⑤ Used as a transparent silicone sealant |
| ③ Screw the clamps on the sink.             | ⑥ The edges remove excess silicone.      |
| ④ Sink attached to the backing board        |  |

### **USE AND CLEANING OF A SILIGOR KITCHEN SINK**

- Prevent sharp objects from falling onto the kitchen sink.
- Placing hot pots and pans (temperature over 180°C) directly onto the kitchen sink is not recommended.
- For daily cleaning, damp kitchen sponge (Glitzi, Vileda...) with common liquid detergent (Cet, Pril...) should be used.
- Use an abrasive sponge to get any heavy stains or traces of dishes off the pot (Arf, Cif, Cilit,...).
- To remove limescale in pots and pans, simply use special cleaning agent. Limescale deposit may be the cause why the kitchen sink is hard to clean.
- After cleaning, rinse with water and wipe dry.

**MANUFACTURER'S WARRANTY DOES NOT EXTEND TO DEFECTS CAUSED BY UNSKILLED INSTALLATION OF THE PRODUCT !**

## **FR - Instruction technique pour le montage et le maintien du GR190\_**

**Que le montage soit exécuté par un technicien qualifié !**

- |  |  |
|--|--|
| ① La coupure pour l'évier de cuisine GR190_. |  |
| ② Enduire la surface coupée de silicone.     | ⑤ Utilisé comme un mastic silicone transparent |
| ③ Visser les brides sur l'évier.             | ⑥ Les bords enlever l'excès de silicone.       |
| ④ Sink attaché à la planche d'appui          |  |

### **UTILISATION ET NETTOYAGE DE L'ÉVIER DE CUISINE du matériel SILIGOR**

- Empêcher la chute des objets pointus sur la surface de l'évier de cuisine.
- Nous ne conseillons pas de déposer les récipients chauds (au-dessus de 180°C) directement sur la surface de l'évier de cuisine.
- Pour le nettoyage quotidien utiliser une éponge humide (Glitzi, Vileda...) et un détergent liquide habituel (Cet, Pril,...).
- Vous pouvez enlever les taches tenaces et les traces de la vaisselle en utilisant le côté abrasif d'une éponge et des détergents habituels (Arf, Cif, Cilit,...).
- Le calcaire peut être enlevé à l'aide des produits de nettoyage pour enlever le calcaire. Le calcaire peut être la raison de l'enlèvement plus difficile des taches de la surface de l'évier.
- Après le nettoyage, rincez la surface et essuyez-la à sec.

**LE FABRICANT NE RECONNAÎT PAS LA RÉCLAMATION POUR DÉFAUTS DÛS AU MONTAGE NON PROFESSIONNEL DU PRODUIT !**

## **NL** - Technische aanwijzingen voor de montage en het onderhoud van GR190\_

### **De montage moet door een vakman worden verricht !**

- ① Uitsparing voor de spoelbak GR190\_.
- ② De uitgezaagde oppervlakte met siliconenkit bedekken.
- ③ De klemmen aan de spoelbak schroeven.
- ④ Sink aan de afvalplaat
- ⑤ Gebruikt als een transparante siliconenkit
- ⑥ De randen verwijder overmatig silicone.

### **HET GEBRUIK EN DE REINIGING VAN DE SILIGOR KEUKENSPOELBAK**

- Pas op dat er geen scherpe voorwerpen op het oppervlak van de keukenspoelbak vallen.
- Het neerzetten van hete pannen (boven de 180°C) direct op het oppervlak van de keukenspoelbak wordt afgeraden.
- Gebruik voor de dagelijkse reiniging een vochtig afwassponsje (Glitzi, Vileda...) en een gewoon vloeibaar reinigingsmiddel (Dreft, Pril,...).
- Hardnekkige vlekken, sporen van pannen, kunnen worden verwijderd met de ruwe kant van het afwassponsje en gewone reinigingsmiddelen (Arf, Cif, Cilit,...).
- Kalkaanslag kunt u verwijderen met de hiervoor bestemde speciale reinigingsmiddelen. Kalkaanslag kan de reden zijn dat vlekken moeilijker van de oppervlakte van de gootsteen te verwijderen zijn.
- Na het reinigen de oppervlakte met water afspoelen en met een doek drogen.

### **VOOR GEBREKEN DIE ONTSTAAN DOOR ONVAKKUNDIGE MONTAGE WORDEN KLACHTEN NIET DOOR DE FABRIKANT ERKENT !**

## **HU** - Szerelési és karbantartási utasítás a GR190\_ típusú konyhai mosogatóhoz

### **A szerelést szakember végezze !**

- ① A GR190\_ típusú konyhai mosogató számára vágott nyílás
- ② A vágási felületet kenje be szilikonnal.
- ③ Csavarozza a rögzítőbilincseket a mosogatómedencére.
- ④ Sink csatolták a hordozó tábla
- ⑤ Használva egy átlátszó szilikon tömítőanyag
- ⑥ Az élet felesleges szilikon.

### **SILIGOR alapanyagból készült KONYHAI MOSOGATÓ HASZNÁLATA ÉS TISZTÍTÁSA**

- Ügyeljen rá, hogy a konyhai mosogató felületére ne essenek éles tárgyak.
- Közvetlenül a konyhai mosogató felületére nem ajánlatos forró (180°C-nál melegebb) edényeket tenni.
- A mosogató mindennapi tisztítására használjon nedves mosogatószivacsot (Glitzi, Vileda...) és általános folyékony tisztítószereket (Cet, Pril,...).
- A makacs foltokat, az edények nyomait a mosogatószivacs durva felével és általános tisztítószerezrel (Arf, Cif, Cilit,...) tüntetheti el.
- A vízkövet vízkőoldó szerrel távolítsa el. A vízkő miatt a foltok esetleg nehezebben távolíthatók el a konyhai mosogató felületéről.
- Tisztítás után a mosogató felületét öblítse le vízzel és törölje szárazra.

### **A TERMÉK SZAKSZERŰTLEN SZERELÉSE KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET !**

## **PL** - Instrukcja techniczna do montażu i pielęgnacji GR190\_

### **Montażu powinien dokonać fachowiec !**

- ① Wycięcie do zmywaka kuchennego GR190\_.
- ② Powierzchnię wycięcia pokryć sylikonem.
- ③ Do umywalki należy przyśrubować klamry.
- ④ Sink dołączone do płyty podkładowej
- ⑤ Używany jako przejrzysty uszczelniaczem silikonowym
- ⑥ Krawędzie usunąć nadmiar silikonu.

### **UŻYCIE I CZYSZCZENIE ZMYWAKA KUCHENNEGO z materiału SILIGOR**

- Należy uważać aby ostre przedmioty nie spadały na powierzchnię zmywaka kuchennego.
- Nie radzimy odkładać bezpośrednio na powierzchnię zmywaka kuchennego gorących naczyń (powyżej 180°C).
- Do codziennego czyszczenia należy używać wilgotnej gąbki (Glitzy, Vileda, ...) i płynów do czyszczenia (Pril, Jar,...).
- Mocne plamy, ślady po naczyniach można usunąć za pomocą szorstkiej strony gąbki do mycia oraz zwyczajnych płynów do mycia (Arf, Cif, Cilit,...).
- Kamień wodny można usunąć za pomocą środków do usuwania kamienia wapiennego. Problemy w usuwaniu plam z powierzchni zlewozmywaka może powodować kamień wapienny.
- Po czyszczeniu powierzchnię spłukać wodą i wytrzeć do sucha.

### **ZA USTERKI POWSTAŁE NA SKUTEK NIEFACHOWEGO MONTAŻU WYROBU, PRODUCENT NIE PRZYZNAJE GWARANCJI !**

## **CZ** - Technický návod na montáž a údržbu GR190\_

### **Montáž musí provést odborník !**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ① Vývrt pro kuchyňský dřez GR190_.  | ④ Dřez připojena k podkladové desce                |
| ② Natřít vyřezaný povrch silikonem. | ⑤ Používá se jako transparentní silikonovým tmelem |
| ③ Připevnit úchyty ke dřezu.        | ⑥ Hrany odstranění přebytečného silikonu.          |

### **POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ KUCHYŇSKÉHO DŘEZU z materiálu SILIGOR**

- Zamezit padání ostrých předmětů na povrch kuchyňského dřezu.
- Nedoporučujeme odkládání horkého nádobí (nad 180°C) přímo na povrch kuchyňského dřezu.
- Pro každodenní čištění použijte vlhkou houbu (Glitzi, Vileda...) a obvyklé tekuté prostředky (Cet, Pril,...).
- Velmi odolné skvrny, stopy nádobí, můžete odstranit hrubou stranou houby na mytí nádobí a obvyklými tekutými prostředky (Arf, Cif, Cilit,...).
- Vodní kamen můžete odstranit pomocí čistících prostředků na odstraňování vodního kamene. Vodní kamen může být důvod pro horší odstraňování skvrn z povrchu kuchyňského dřezu.
- Po čištění povrch opláchněte vodou a vytřete do sucha.

### **ZA VADY, KTERÉ JSOU ZPŮSOBENY NEODBORNOU MONTÁŽÍ, VÝROBCE NEOPOVÍDÁ A NEMOHOU BÝT UZNÁNY JAKO REKLAMACE !**

## **SK** - Technický návod na montáž a údržbu GR190\_

### **Montáž drezu zverte odborníkovi !**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ① Výrez pre kuchynský drez GR190_.   | ④ Dřez připojena k podkladové desce                |
| ② Odrezaný povrch natrite silikónom. | ⑤ Používá se jako transparentní silikonovým tmelem |
| ③ Priskrutkovať svorky na drez.      | ⑥ Hrany odstranění přebytečného silikonu.          |

### **POUŽÍVANIE A ČISTENIE KUCHYŇSKÉHO DŘEZU z materiálu SILIGOR**

- Zabráňte padaniu ostrých predmetov na povrch kuchynského drezu.
- Neodporúčame odkladanie horúcich nádob (nad 180°C) priamo na povrch kuchynského drezu.
- Na každodenné čistenie používajte hubku (Glitzi, Vileda...) a obyčajné tekuté čistiace prostriedky (Cet, Pril,...).
- Zatvrdnuté škvrny, stopy riadu môžete odstrániť drsnejšou stranou hubky a obyčajnými čistiacími prostriedkami (Arf, Cif, Cilit,...).
- Vodný kameň odstraňte prostriedkami na odstraňovanie vodného kameňa. Vodný kameň môže byť príčinou ťažšieho odstraňovania škvŕn s povrchu kuchynského drezu.
- Po čistení povrch opláchnite vodou a utrite ho dosucha.

### **ZA CHYBY VZNIKUTÉ NEODOBORNOU MONTÁŽOU VÝROBKU VÝROBCA REKLAMÁCIU NEUZNÁ !**

## **SE** - Tekniska anvisningar för montering och underhåll av GR190\_

### **Monteringen skall utföras av en yrkesman !**

- |   |  |
|---|--|
| ① Utskärning för diskhon GR190_.                | ⑤ Används som en transparent silikon tätningsmedel |
| ② Det utskurna snittet stryks med silikonpasta. | ⑥ Kanterna avlägsna överskott silikon.             |
| ③ Skruva fast klämmorna på diskhon.             |  |
| ④ Sink fäst stödsivan                           |  |

### **ANVÄNDNING OCH RENGÖRING AV KÖKSDISKHON TILLVERKAD AV SILIGOR**

- Undvik att vassa föremål ramlar ner på ytan av köksdiskhon.
- Att lägga föremål som är mycket varma (mer än 180°C) direkt på diskhons yta rekommenderas inte.
- För daglig rengöring använd fuktig svamp (Glitzi, Vileda...) och vanliga flytande rengöringsmedel (Yes, Pril,...).
- Envisa fläckar, spår efter husgeråd tas bort med den grova sidan av svampen och med hjälp av de vanligaste rengöringsmedlen.
- Kalkstensavlagringar tar man lämpligast bort med hjälp av kalkborttagningsmedlen. Kalkstensavlagringar kan vara orsak till att fläckarna på diskbänkens yta är svårare att avlägsna.
- Efter rengöringen skall ytan sköljas med vatten och torkas torr.

### **TILLVERKAREN ERKÄNNER INGA REKLAMATIONER FÖR FEL SOM HAR UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV EN EJ YRKESMÄSSIGT UTFÖRD MONTERING AV PRODUKTEN !**

## **FI - Tekniset ohjeet koskien GR190\_ asennusta ja hoitoa**

**Asennuksen saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja !**

- |  |   |
|--|---|
| ① Keittiön pesuallasaukon leikkaaminen GR190_. | ④ Sink kiinnitetty tukipahvilla         |
| ② Aukon reunat voidellaan silikonilla.         | ⑤ Käytetään läpinäkyvä silikonitiiviste |
| ③ Kiinnitä puristin kiinni tiskialtaaseen.     | ⑥ Reunat Poista ylimääräinen silikonit. |

### **SILIGOR-materiaalista VALMISTETUN KEITTIÖN PESUALTAAN KÄYTTÖ JA PUHDISTUS**

- Varo pudottamasta pesualtaan pinnalle teräviä esineitä.
- Ei ole suositeltavaa asettaa kuumia keittiötarvikkeita (yli 180°C) suoraan pesualtaaseen.
- Puhdistukseen käytetään kosteaa sientä ja tavallisia puhdistusaineita.
- Hankalat tahrat poistetaan käyttämällä karkeaa pesusientä ja tavallista pesuainetta (Arf, Cif, Cilit,...).
- Kalkkitahrojen poistoon käytä kalkinpoistoon tarkoitettua puhdistusainetta. Pinttyneet kalkkitahrat voivat olla syy miksi keittiön allas on hankala puhdistaa.
- Puhdistuksen jälkeen pinta huuhdellaan vedellä ja kuivataan kuivaksi.

**VALMISTAJA EI HYVÄKSY VALITUKSIA, JOS ASENNUS EI OLE VALTUUTETUN ASENTAJAN SUORITTAMA !**

## **DK - Teknisk instruks for montering og vedligeholdelse af GR190\_**

**Montering bør udføres af fagmand!**

- |   |  |
|---|--|
| ① Udsøring til køkkenvask GR190_.           | ④ Sink fastgjort til bagpladen                   |
| ② Den udsøgte overflade smøres med silikon. | ⑤ Anvendes som en gennemsigtig silikon fugemasse |
| ③ Klemmer skal skrues til vaskekummen.      | ⑥ Kanterne fjernes overskydende silikon.         |

### **ANVENDELSE OG RENGØRING AF KØKKENVASK FREMSTILLET AF SILIGOR materialet**

- Beskyt køkkenvasken mod, at skarpe genstande falder ned på vaskens overflade.
- Afsætning af varmt køkkenudstyr (over 180°C) direkte på køkkenvaskens overflade frarådes.
- Til daglig rengøring anvendes fugtig vaskesvamp og sædvanlige flydende rengøringsmidler.
- Genstridige pletter, ridser efter køkkengrej kan fjernes med den grove side af vaskesvampen tilsat sædvanlige rengøringsmidler.
- Kalkbelægning kan fjernes med rengøringsmidler beregnet til kalkfjernelse. Kalksten kan væsentliggøre fjernelse af pletter i køkkenvask.
- Efter rengøring afvaskes overfladen med vand og tørres af, indtil den er tør.

**PRODUCENTEN ANERKENDER IKKE REKLAMATIONER FOR FEJL, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF IKKE- FAGLIG MONTERING AF PRODUKTET !**

## **BG – Инструкции за монтаж и употреба на GR190-**


**Монтажът задължително трябва да бъде извършен от квалифицирано, технически грамотно лице!**

- ① Размери на отвора, необходим за мивка GR190\_.
- ② Нанесете силикон по повърхността на отвора.
- ③ **Развийте скобите на мивката.**
- ④ Закрепете мивката към работния плот.
- ⑤ Използвайте прозрачен силикон.
- ⑥ Премахнете ненужния силикон от периферията на мивката.

### **Употреба и почистване на кухненски мивки „Силигор“:**

- Не изпускайте остри предмети върху кухненската мивка.
- Не поставяйте топли съдове директно върху кухненската мивка.
- За ежедневно почистване използвайте гъба и препарат, подходящи за тази цел. **Не използвайте абразивни и агресивни препарати и аксесоари.**
- След почистване измийте с вода и подсушете мивката.

**ГАРАНЦИЯТА НЕ ВАЖИ ЗА ДЕФЕКТИ В СЛЕДСТВИЕ НА НЕПРАВИЛЕН МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ.**



64752732